Đ□i v□i các thi□t b□ đi□n gia d□ng nói chung và**cây n□□c nóng l□nh** nói riêng, chúng ta th□□ng g□p ph□i nh□ng h□ng hóc mà không xác đ□nh rõ nguyên nhân. T□ đó d□n t□i không bi□t cách s□a ch□a, x□ lý ra sao? □ n□i dung bài vi□t này s□ ch□ ra
nh□ng l□i s□ c□, tr□c tr□c đ□n gi□n th□□ng g□p c□a cây n□□c nóng l□nh cũng nh□ bi□n ph□p kh□c ph□c
nh□ng l□i h□ng đó .

Ngoài ra, đ□i v□i nh□ng ai ch□a bi□t, bài vi□t cũng giúp b□n có cái nhìn khái quát v□ cây n□□c nóng l□nh là nh□ th□ nào?

# A. Cây n□□c nóng l□nh là gì?

Cây n□□c nóng l□nh ho□t đ□ng nh□ s□ d□ng đi□n năng, có công su□t trung bình kho□ng 500W đ□i v□i làm nóng và 65W đ□i v□i làm l□nh.

**Cây n□□c nóng l□nh** đ□□c dùng đ□ làm nóng và làm l□nh n□□c trong các khoang ch□a c□a cây n□□c v□i 1 th□i gian nh□t đ□nh kho□ng t□ 10-15 phút. Chúng v□a có th□ gi□ đ□□c nhi□t đ□ n□□c nóng và l□nh, v□a có kh□ năng thay th□ 1 chi□c bình th□y đi□n, l□i v□a có kh□ năng thay th□ m□t chi□c t□ l□nh mini. Nói chung, đây là s□n ph□m đ□□c k□t h□p 2 in 1 ti□n l□i dành cho ng□□i s□ d□ng.

Tuy nhiên, cây n□□c nóng l□nh l□i có m□t h□n ch□ là dung tích ch□ □ m□c trung bình nên không

th□ ph□c v□ t□t t□i nh□ng n□i có nhu c□u s□ d□ng n□□c cao nh□: khách s□n, tr□□ng h□c, b□nh viên, chung c□….

**Dung tích trung bình c□a các lo□i thi□t b□ đun n□□c ph□ bi□n trên th□ tr□□ng.**

- □m siêu t□c: 1,2 – 2L

- Bình th□y đi□n: 2- 5L

- Cây n□□c nóng l□nh có khoang ch□a n□□c nóng v□i dung tích trung bình 1,8L và n□□c l□nh 3L

- Máy đun n□□c nóng t□ đ□ng công ngh□ tiên ti□n 20L- 320L/H

## □m siêu t□c, bình th□y đi□n, cây n□□c nóng l□nh và máy đun n□□c nóng H□i Âu

Xem thêm: Gi□ng và khác nhau 3 lo□i máy đun n□□c nóng ph□ bi□n

Trên th□ tr□□ng có r□t nhi□u dòng máy đun n□□c v□i các ch□ng lo□i khác nhau nh□ □m siêu t□c, bình th□y đi□n hay máy đun n□□c nóng. Nh□ng...

## Cách t□ s□a cây n□□c nóng l□nh t□i nhà

Ch□c ch□n, không ph□i ai cũng bi□t cách x□ lý m□t s□ l□i th□□ng g□p cũng nh□ cách s□a ch□a cây n□□c nóng l□nh. B□i vì, ch□ có nh□ng ng□□i h□c v□ k□ thu□t m□i thích mày mò, m□ cây n□□c ra đ□ ki□m tra và s□a ch□a t□i nhà. Còn l□i thì h□u nh□ không ai bi□t s□ ph□i x□ lý th□ nào khi g□p s□ c□.

### M□t s□ l□i th□□ng hay g□p ph□i và cách s□a ch□a cây n□□c nóng l□nh t□i nhà:

*1. Khi ta đ□t bình n□□c lên cây n□□c nóng l□nh, th□y có hi□n t□□ng n□□c ch□y ra mà không rõ ch□y □ đâu.*

Bi□n pháp x□ lý : ta nh□c bình n□□c ra, sau đó ch□nh l□i phao đóng ng□t r□i đ□t l□i bình n□□c cho th□t cân.

*2. Núm x□ đ□ng sau cây n□□c nóng l□nh b□ rò n□□c*

Bi□n pháp x□ lý: ta hãy r□a s□ch núm x□ c□n r□i v□n ch□t l□i (chú ý gioăng cao su □ núm x□ c□n n□u b□ tr□y x□□c thì c□n thay m□i)

*3. Đã c□m di□n nh□ng không th□y đèn thông báo*

Bi□n pháp x□ lý: ta c□n c□m l□i □ di□n, c□n ki□m tra ngu□n di□n c□p t□i di□m c□m xem có di□n vào không. Ki□m tra c□ v□ c□u chì c□a cây n□□c (đ□ng sau thân v□ xem có b□ cháy không).

*4. Vòi n□□c nóng không có n□□c*

Bi□n pháp: Quan sát đèn báo bên n□□c nóng có sáng không, ho□c xem cây n□□c đã b□t công t□c ch□a.

*5. Bên vòi n□□c l□nh ch□ cho ra n□□c ko mát*

Bi□n pháp : ki□m tra đèn bên làm l□nh có sáng không, ho□c xem có b□t công t□c màu xanh c□a cây n□□c nóng l□nh không.

-Ngoài ra, có 1 s□ tr□□ng h□p tr□c tr□c nh□: khi m□i mua cây n□□c nóng l□nh v□ nh□ng n□□c c□p ra không nóng mà cũng không l□nh. Thông th□□ng là do ng□□i s□ d□ng c□p di□n cho **cây nóng l□nh** khi ch□a có n□□c bên trong. Di□u này khi□n cho cây n□□c b□ nóng và r□le ch□ng c□m □ng nhi□t t□ đ□ng ng□t.

- Bên c□nh đó, cũng có tr□□ng h□p không l□y đ□□c n□□c t□ vòi n□□c l□nh. V□n đ□ này là do đ□ 1 th□i gian quá lâu không s□ d□ng nên nhi□t đ□ l□nh xu□ng quá sâu, n□□c s□ b□ đóng băng gây t□c vòi t□m th□i. X□ lý b□ng cách cho **cây n□□c nóng l□nh** ng□ng h□at đ□ng (ng□t di□n), đ□

cho băng tan.

**□□Máy đun n□□c nóng H□i Âu: b□n đ□ng hành c□a các lo□i th□c u□ng ngon nh□t**

Trên đây là 1 s□ l□i cây n□□c nóng l□nh cũng nh□ cách kh□c ph□c nhanh chóng và hi□u qu□ dành cho b□n. Ch□c ch□n l□n sau khi g□p nh□ng tr□c tr□c này thì chúng ta s□ gi□i quy□t 1 cách d□ dàng nh□t.

H□i Âu chuyên cung c□p **bình đun n□□c nóng** , *máy làm đá, máy làm kem* uy tín, ch□t l□□ng trên th□ tr□□ng.

Liên h□ ngay v□i chúng tôi đ□ đ□□c t□ v□n và đ□t hàng ngay:

**Tr□ S□□T□p đoàn H□i Âu□t□i Hà N□i:**

**Đ□a ch□: S□ 72 Mi□u Đ□m,□M□ Trì,□Nam□T□ Liêm, Hà N□i**

**Tel: 0913.102.168 - 091.507.8989□**